farmermobil®

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

STARTER SERIE

MAXIMALES TIERWOHL. MAXIMALER KOMFORT.

MOBILE HÜHNERSTÄLLE FÜR BIS ZU

430 LEGEHENNEN

über
1000
Mobilställe haben
wir seit 2014 ausgeliefert

seit
2014
bauen wir Mobilställe

im
Münsterland
produzieren wir unsere Mobilställe und
setzen auf hohe Eigenfertigungstiefe

farmermobil®

„MOBILE HÜHNERSTÄLLE DER NÄCHSTEN GENERATION!“

Bei uns gibt es Hühner auf Rädern und Eier aus dem Aufzug. Wir machen Hühner mobil!

Seit 2014 entwickelt farmermobil mobile Hühnerställe für die moderne und zukunftsorientierte Landwirtschaft. Unser Anspruch ist, ein arbeitssparendes, artgerechtes und praktikables Mobilstallsystem für eine wirtschaftliche und nachhaltige Landwirtschaft zu konzipieren.

Bei der Entwicklung und Produktion unserer mobilen Hühnerställe setzen wir auf eine hohe Eigenfertigungstiefe an unserem Firmensitz im westfälischen Laer im Münsterland. Begonnen bei der Fertigung des Fahrgestells bis hin zur Endmontage durchläuft jeder Mobilstall unsere firmeninternen Produktionsabteilungen. Denn nur so kann ein mobiler Hühnerstall von höchster Qualität entstehen.

Unser Motto: Aus der Praxis für die Praxis!
Bei der Weiterentwicklung der Ställe, legen wir großen Wert auf Praxisnähe und eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Nur so gelingt es uns, unsere Mobilställe stetig zu optimieren.

DAS SIND WIR!

AUS DER PRAXIS, FÜR DIE PRAXIS

Ein farmermobil ist nicht einfach nur ein mobiler Hühnerstall. Die Kombination aus der eigenen Fahrzeugentwicklung und unserer eigenen Voliere machen ein farmermobil zu etwas ganz Besonderem! Wir können auf jahrelange Erfahrung im Stall- und Fahrzeugbau zurückgreifen und deshalb immer neue Ideen aus der Praxis direkt in die Tat umsetzen.

WARUM DIE STARTER - SERIE GENAU DAS RICHTIGE FÜR DICH IST!

In einem farmermobil vereinen wir tiergerechte Stalleinrichtung mit moderner Automatisierungstechnik und einem vollmobilen Fahrgestell zu einem arbeitssparenden Mobilstall, der in fast jeden Arbeitsalltag integriert werden kann!

Die STARTER-Serie ist unser Einstieg in die artgerechten und zukunftsorientierte Mobilstallhaltung.

Die STARTER - Serie beinhaltet 3 verschiedene Modelle: der STARTER-plus und der STARTER-max. Die verschiedenen Modelle unterscheiden sich nur durch ihre Breite und Länge.

Durch seine Größe ist der STARTER nicht nur zur Erweiterung Deines Hühnerbestandes geeignet, sondern auch für den Neueinstieg in die Hühnerhaltung! Er ist einfach zu bedienen, leicht zu reinigen und übersichtlich. Durch unsere jahrelange Erfahrung im Volieren- und Fahrzeugbau haben wir einen Mobilstall entwickelt, der nicht nur in der Handhabung einfach, sondern auch ganz einfach zu Versetzen ist! Trecker ankoppeln, Stützfüße hochkurbeln, losfahren! Der STARTER vereint den hohen Automatisierungsgrad unserer großen Ställe mit einem straßentauglichen Fahrzeug. So kannst Du wirklich jede Wiese erreichen. Seine Größe kombiniert mit der Vollautomatisierung und der Vollmobilität machen die Ställe der STARTER - Serie zu einem Besonders arbeitswirtschafltichen Mobilstall!

GEPRÜFTE QUALITÄT!

Das Schweizer Ei

BIOSUISSE

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

BLV-Bewilligung

UNSER MARKENZEICHEN – DIE HOHE AUTOMATISIERUNG!

VOLLAUTOMATISCHER BETRIEB DANK MODERNER COMPUTERSTEUERUNG

ZEITSPARENDES ENTMISTEN ÜBER ELEKTRISCHE KOTBÄNDER

EINFACHES VERSETZEN DANK VOLLER MOBILITÄT

STARTER - SERIE

	FREILANDHALTUNG	BIOHALTUNG
Compact	190 LEGEHENNEN	170 LEGEHENNEN
PLUS	320 LEGEHENNEN	255 LEGEHENNEN
MAX	430 LEGEHENNEN	360 LEGEHENNEN

VOLLAUTOMATISIERUNG

KOMFORTABLE HANDHABUNG

EINFACHES VERSETZEN

AUTARKER BETRIEB

HYGIENESCHLEUSE IM EINGANG

MAXIMALER KOMFORT FÜR TIER UND LANDWIRT!

Einfaches Versetzen durch volle Mobilität

- Einfach versetzbar
- Fest verbautes Fahrwerk
- Zum Versetzen müssen keine Anbauteile abgeschraubt werden
- Zulassungsfrei mit bis zu 6 km/h im öffentlichen Straßenverkehr

Moderne Steuerung

- Moderne Computersteuerung
- Lichtsteuerung, Fütterung, Auslauföffnung Nestöffnung/-verriegelung, Lüftungssystem
- Zugriff auf den Stall von jedem internetfähigen Endgerät



Arbeitssparender Betrieb

- Automatische Lichtsteuerung
- Automatische Fütterung per Futterkette
- Automatische Nestöffnung/-verriegelung
- Automatische Auslauföffnungen
- Automatisches Lüftungssystem
- Elektrische Kot- und Eiersammelbänder

Hygieneschleuse im Eingang

- Hygieneschleuse im Eingangsbereich
- Großzügiger Vorraum
- Komfortable Eiabnahme über Eierbänder und Eierelevator

WIR KOMBINIEREN TIERWOHL MIT ARBEITSWIRTSCHAFTLICHKEIT!

WIR BIETEN EIN ARBEITSSPARENDES, ARTGERECHTES UND PRAKTIKABLES MOBILSTALLSYSTEM!

Die STARTER-Serie ist unser Einstieg in die artgerechten und zukunftsorientierte Mobilstallhaltung.

Die STARTER - Serie bietet Dir völlig neue Möglichkeiten einer artgerechten und zukunftsorientierten Tierhaltung. Im STARTER-plus leben die Legehennen auf mehreren Ebenen, wo sie mit Futter und Wasser versorgt werden. Zum Picken und Scharren stehen Deinen Hennen, neben einer täglich frischen Wiese, große und geschützte Scharrräume im Mobilstall zur Verfügung. Von dort aus gelangen die Hennen tagsüber auf die grüne Wiese, wo sie sich austoben können. Am Abend gehen die Hennen zurück in den mobilen Hühnerstall.

Damit Du jeden Tag wertvolle Arbeitszeit sparst, sind Die STARTER mit großen Vorratsbehältern ausgestattet. Daher musst du nur einmal die Woche die Wassertanks und alle 10-14 Tage das Futtersilo auffüllen. In Kombination mit der Photovoltaikanlage kann Die Ställe der STARTER - Serie können vollkommen autark betrieben werden. Die STARTER sind mit Kippbodennestern und einem elektrischen Eierband ausgetattet. Die Eier kommen per Knopfdruck über das Eiersammelband zu Dir und ein mühevolles Eier suchen bleibt Dir erspart. Dank unserem elektrischen Kotband ist selbst das Entmisten des STARTER-plus schnell und unkompliziert erledigt.

DURCH DEN HOHEN GRAD AN AUTOMATISIERUNG GEWINNST DU MEHR ZEIT FÜR DEINE TIERE!

PRAKTIKABEL, INNOVATIV UND EFFIZIENT BIS INS LETZTE DETAIL

STARTER plus & STARTER max: Automatisierte seitliche Auslauföffnungen

STARTER - max: zwei elektrisch angetriebene Kotbänder

STARTER - max : Hygieneschleuse mit zwei Zugangstüren zum Scharraum



STARTER - plus : Hygieneschleuse mit einer Zugangstüren zum Scharraum

STARTER - plus & STARTER - max: Befülltrichter und auflaufgebremste Zugdeichsel

STARTER - plus: zwei elektrisch angetriebene Kotbänder

DAS HERZSTÜCK: UNSERE VOLIERE

Haltungseinrichtung mit mehreren Ebenen

Die Voliere des STARTER ist mit mehren Ebenen ausgestattet. Zum Ausruhen dienen den Legehennen viele, gut verteilte Sitzstangen aus Kunststoff. Dank der großen Fenster gelangt immer viel Tageslicht in den Stall. Der Stall wird mehrmals am Tag automatisch gelüftet. Durch Lüftungsklappen, Fenster und Türen kann der Stall zusätzlich durchlüftet werden.

Optimale Versorgung dank Futter - und Wasserlinie

Der Wassertank befindet sich über den Gängen des Mobilstalls. Aus dem Wassertank wird mittels eines Hauswasserwerks, Wasser unter konstant, einstellbarem Druck in die Tränkelinie befördert. Dieser Druck ermöglicht auch das Durchspülen der Tränkelinie. Das Futter aus dem internen Futtersilo wird mit einer Futterkette durch den Stall gefördert. Das Futtersilo kannst Du ganz einfach von außen über den Trichter befüllen. Die gesamte Fütterung erfolgt computergesteuert zu festlegbaren Zeiten. Die Futterlinie erreicht den gesamten Stall und sorgt für eine einfache und gut zu steuernde Fütterung der Legehennen.

FEATURES


PHOTOVOLTAIKANLAGE MIT AUFSTÄNDERUNG
WASSERTANKS
ELEKTRISCH ANGETRIEBENES EIERBAND
TRÄNKELINIE MIT NIPPELTRÄNKEN
GRUPPENLEGENESTER MIT KIPPBODEN
ZWEITER GANG FÜR EINFACHE TIERKONTROLLE (NUR BEIM STARTER - MAX)
FUTTERSILO
TOUCH STALLCOMPUTER
ABGETRENNTER VORRAUM
ZULUFTELEMENTE FÜR OPTIMALES STALLKLIMA
HYDRAULISCH ANGETRIEBENER BE-FÜLLTRICHTER MIT SCHNECKE
AUFLAUFGEBREMSTE ZUGDEICHSEL
EIERELEVATOR
HAUSWASSERWERK
WASSERANSCHLUSS IN DER SEITENWAND
ALARMLEUCHTE FÜR STÖRMELDUNGEN
ABSCHLIESSBARE TÜR
TREPPE MIT GELÄNDER


HECKTÜREN MIT LÜFTER
LÜFTUNGSKLAPPE IM HECK
ISOLIERTE DACHPANEELE
REGENRINNE MIT FALLROHREN
DREH-KIPP-FENSTER ZUR OPTIMALEN LÜFTUNG
RÜCKLICHTER & KENNZEICHENHALTERUNG
AUTOMATISCHE AUSLAUFKLAPPEN
VIER KURBELSTÜTZFÜSSE ZUM AUSRICHTEN
ISOLIERTE WANDPANEELE
FUTTERLINIE MIT FUTTERKETTENANTRIEB
VOLIERE MIT MEHREREN EBENEN
KUNSTSTOFFSITZSTANGEN
AUFSTIEGSLEITERN
BODEN AUS SIEBDRUCKPLATTEN
ELEKTRISCHES KOTBAND
BEGRENZUNGSLEUCHTEN

HOHE AUTOMATISIERUNG

ALLES AUF EINEN KLICK

Die STARTER werden komfortabel über zwei elektrisch angetriebene Kotbänder entmistet und erspart dir mühevolle Handarbeit. Das regelmäßige Entmisten sorgt für ein gutes Stallklima.

TÜREN ÖFFNEN, FRONTLADER PLATZIEREN, ENTMISTEN AUF KNOPFDRUCK

ENTMISTUNG ÜBER ELEKTRISCHE KOTBÄNDER

ERSPART DIR MÜHEVOLLE HANDARBEIT

GUTES STALLKLIMA DURCH REGELMÄSSIGES ENTMISTEN

ENTMISTEN AUF KNOPFDRUCK

Mühevoll mit Hand entmisten? Nicht beim STARTER-max! In der Voliere sind zwei elektrisch angetriebene Kotbänder verbaut. Zum Entmisten öffnest Du die Hecktüren, platzierst eine geeignete Mulde unter dem Heck und aktivierst die Kotbänder über einen Schalter.

MOBILITÄT NEU DEFINIERT

EIN DIGITALER MOBILSTALL

Die STARTER werden vollautomatisch über einen Stallcomputer betrieben. Im Stallcomputer kannst Du die Lichtzeiten, das Lüftungssystem, die Fütterung, die Auslauföffnungen sowie die Nestöffnung und -verriegelung einstellen. Außerdem hast Du die Möglichkeit, den Futter- und Wasserstand der internen Silos und die Temperatur im Stall abzulesen. Dadurch reduziert sich die erforderliche Stallarbeit auf ein Minimum und Du gewinnst mehr Zeit für Deine Tiere und Deinen Hof.

HABE DEINEN STALL IMMER UND ÜBERALL IM BLICK!

Wir definieren Mobilität neu! Habe Deinen Mobilstall immer und überall bei Dir. Auf dem Smartphone kann die Steuerung genau wie im Stall bedient werden. So kannst Du auch, wenn Du unterwegs bist prüfen, ob alles in deinem Mobilstall läuft. Über einen mit dem Internet verbundenen Computer Zuhause oder im Büro ist das ebenfalls möglich.

Über diesen Router kann auch farmermobil einen Fernzugriff auf die Steuerung erhalten. Wartungs- und Konfigurationsarbeiten können dann unsere Experten von Laer aus an jedem Kundenstall durchführen.

HYGIENE WIRD BEI UNS GROSS GESCHRIEBEN

Im Eingangsbereich der STARTER - Serie steht Dir ein großzügiger Vorraum als Hygieneschleuse zur Verfügung. Dieser ist für die Hühner unzugänglich. Im Vorraum kannst Du die Eier bequem und sicher über den Eierelevator entnehmen, den Stallcomputer bedienen, den Füllstand vom Futtersilo und Wassertank kontrollieren und weitere Utensilien lagern. Von der Hygieneschleuse aus gelangst Du in den Scharrraum der Hühner.

EIER SAMMELN GESCHÜTZT VOR WIND UND WETTER

OPTIMALER STAURAUM FÜR ZUBEHÖR

INTEGRIERTE HYGIENESCHLEUSE



WIE KOMMT DAS EI ZU DIR?



DIE STARTER - SERIE IST MIT KIPPBODENNESTERN AUSGESTATTET

Der STARTER-max ist mit Gruppenlegenestern ausgestattet. Die Nester verfügen über einen automatisierten Kippboden. Das Öffnen und Schließen der Nester ist zeitlich gesteuert und erfolgt automatisch. Am Morgen fahren die Nestböden runter, damit Eier gelegt werden können. Damit keine Tiere in den Nestern nächtigen können, klappen die Böden zu einer einstellbaren Zeit am Abend hoch.

Durch die leichte Neigung der Gitterbodenfläche wird ermöglicht, dass auch Eier, die vor dem Nest gelegt werden, durch das Nest auf das Eierband rollen. Durch das natürliche Gefälle vom Nestboden rollen die Eier nach dem Legen vorsichtig auf das anschließende Eierband. Auf dem Sammelband liegen die Eier geschützt vor Verschmutzung und dem Picken der Hühner, bis diese im Vorraum entnommen werden.

Die Kippbodennester liegen auf der obersten Ebene. Damit Du um Vorraum trotzdem ganz entspannt die Eier sammeln kannst, befördert der Eierelevator sie auf eine passende Arbeitshöhe. Im Vorraum steht Dir ein klappbarer Ablagetisch zur Verfügung. Dort ist Platz für zwei Eierhordenstapel.

Das heißt: Schalter umlegen, einen Moment warten und die Eier kommen ganz automatisch zu Dir in den Vorraum!

AUTARKER BETRIEB

Mal eben in der Wiese eine Stromleitung verlegen? Das ist nicht immer möglich. Deshalb hast Du die Möglichkeit, die STARTER mit Photovoltaik-Platten auszustatten. Damit Du die Photovltaikanlage optimal für Deinen Bedarf ausrichten kannst, bieten wir eine Aufständerung für die Photovoltaik-Platten an.

Die Energie wird in den intergierten Batterien gespeichert. In den Wintermonaten kannst Du die Batterien entweder mit Hilfe einer externen Stromversorgung oder eines Stromaggregates laden. Dafür ist eine Steckdose außerhalb des Stalles verbaut. Es ist kein Starkstrom erforderlich.

ALLES IM BLICK

DU HAST DIE MÖGLICHKEIT DIE STARTER - SERIE MIT EINEM KAMERAPAKET AUSZUSTATTEN

Mit unserem optionalen Kamerapaket hast Du die Möglichkeit, Deinen Mobilstall und die Außenanlagen zu überwachen. Egal ob am Mobiltelefon oder am Computer: Du hast von überall die Möglichkeit, nach dem Rechten zu schauen. Auch Videoaufzeichnungen sind möglich!

- Du kannst Deinen Stall mit 2 oder 4 Kameras ausstatten
- Videoaufzeichnungen sind möglich
- Innen- und Außenanlagen können überwacht werden
- Erfasse ungebetene Gäste oder schau einfach nach dem Rechten

MAXIMALES TIERWOHL. MINIMALER ARBEITSAUFWAND

Die STARTER - Serie vereint den hohen Automatisierungsgrad der fm-Serie mit einem straßentauglichen Fahrzeug. Im Eingangsbereich des mobilen Hühnerstalls steht dir ein großzügiger Vorraum als Hygieneschleuse zur Verfügung, der für die Hühner unzugänglich ist. Hier kannst Du die Eier vom Sammelband entnehmen, den Stallcomputer bedienen, den Füllstand vom Futtersilo und Wassertank kontrollieren und Utensilien lagern. Von der Hygieneschleuse aus gelangst Du über zwei Türen in den Scharrraum der Hühner.

Die STARTER sind mit einem fest verbauten Fahrwerk ausgestattet und lassen sich ohne großen Zeitaufwand ganz komfortabel und einfach mit einem Trecker versetzen. Zum Versetzen müssen keine Anbauteile abgeschraubt werden. Die STARTER - Serie kann zulassungsfrei mit bis zu 6 km/h im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden. Dadurch kannst Du Deine Flächen optimal nutzen und flexibel einsetzen.

Damit Du wertvolle Arbeitszeit sparst, werden die STARTER vollautomatisch über einen Stallcomputer betrieben. Die Automatisierungstechnik umfasst die Lichtsteuerung, Kettenfütterung, Nestöffnung/-verriegelung, Auslauföffnung, Lüftungssystem, Hauswasserwerk sowie elektrische Kot- und Eiersammelbänder.

Der Mobilstall wird über Batterien mit 24V-Betriebsspannung betrieben. Um die Batterien aufzuladen, steht Dir ein 230V-Anschluss oder optional eine Photovoltaikanlage* für den autarken Betrieb zur Verfügung. Die Futter– und Wasserversorgung des Geflügels erfolgt über eine automatische Kettenfütterung und Nippeltränken aus einem innenliegenden 1m³ Futtersilo und einem 600L Wassertank.

Die Ställe der STARTER-Serie werden schlüsselfertig auf einem Tieflader angeliefert und kann sofort in Betrieb genommen werden.
*Witterungsbedingt können alternative Energiequellen zur Ladung der Batterien erforderlich sein.

DIE STARTER SERIE AUF EINEN BLICK

EIN FARMERMOBIL KANNST DU AUCH LEASEN!
WIR ORGANISIEREN DIR INTERESSANTE LEASING-MÖGLICHKEITEN FÜR DEINEN MOBILSTALL!
JETZT DEINEN MOBILSTALL LEASEN!

AUSGESTATTET FÜR MAXIMALEN KOMFORT!

TIERZAHL

	STARTER - compact	STARTER - plus	STARTER - max
FREILANDHALTUNG	191	324	431
BIOHALTUNG	171	255	364

ABMESSUNGEN

	STARTER - compact	STARTER - plus	STARTER - max
LÄNGE MIT DEICHSEL	6,00 m	11,30 m	13,30 m
BREITE	2,50 m	2,55 m	2,95 m
HÖHE	3,20 m	3,56 m	3,56 m

GEWICHT

	STARTER - compact	STARTER - plus	STARTER - max
LEERGEWICHT	3600 kg	5310 kg	6500 kg

FARBEN

Klassik	RAL 6020
Holz	RAL 8003

Gegen Aufpreis sind weitere Farben möglich.

PANEELE

Sandwichpaneele Dach	100 mm
Sandwichpaneele Wand	40 mm

FUTTER- UND WASSERTANK

	STARTER - compact	STARTER - plus	STARTER - max
FUTTERSILO	0.6 m^3	1 m^3	1 m^3
WASSERSILO	290 Liter	462 Liter	616 Liter



Technische Änderungen vorbehalten

SERIENAUSSTATTUNG

- Vollautomatischer Betrieb
- Zwei elektrisch angetriebene Kotbänder
- Elektrisch angetriebenes Eierband mit Eierelevator
- Eierelevator*
- Stallcomputer mit einfacher Bedienung
- Hygieneschleuse im Eingang mit
- Zugangstüren zum Scharrraum
- Zwei Volierenebenen mit automatisierter Futter- und Wasserlinie, Sitzstangen und Kippbodennestern
- Automatisierte Auslauföffnungen in den Seiten
- Gruppenlegenester mit Kippboden
- und automatisierten Nestböden
- Innenliegendes Futtersilo
- Innenliegender Wassertank
- 24 V-Betriebsspannung über Batterien
- 230 V-Ladeanschluss zum Aufladen der Batterien
- Vier Kurbelstützfüße zum Ausrichten
- Zuluftelemente in der Front, automatischer Abluftventilator und eine manuelle Lüftungsklappe im Heck, vier Dreh-Kipp-Fenster seitlich

*beim STARTER-plus optional

OPTIONAL ERHÄLTLICH

- Photovoltaikanlage
- Aufsteller für die Photovoltaikanlage
- Remotesteuerung mit Alarmmeldung per SMS
- Krankenabteil
- Mischtank
- Dosatron
- Isolierter Boden
- Beschichteter Boden
- Überwachungskameras
- Außenwände in Holzoptik
- Kuppeldreieck KAT 3
- 1m³/ 2m³ Befüllschaufel
- Breitere Bereifung
- Aussenklimabereich Variante Standard oder Premium
- Gittertür für Eingangstür
- Datenblatt zur Fahrzeugbeschreibung
- Futterrüttler

FÜR JEDEN ETWAS DABEI

190

STARTER - COMPACT
bis zu 190 Legehennen

- Perfekt für den Einstieg in die Mobilstallhaltung
- Vollisolierter Mobilstall
- Komfortable Handhabung

320

STARTER - PLUS
bis zu 320 Legehennen

- Perfekt für den Einstieg in die Mobilstallhaltung
- 25 km/h Straßenzulassung
- Arbeitssparender Betrieb durch Vollautomatisierung

430

STARTER - MAX
bis zu 430 Legehennen

- Besonders einfache Handhabung
- Einfaches Versetzen durch volle Mobilität
- Flexibel einsatzbar

1709

fm - SERIE XL
bis zu 1709 Legehennen

- Ideal zur Erweiterung des Tierbestandes
- In vier Größen erhätlich
- Kann im montierten Zustand auf der Wiese versetzt werden

GERNE BERATEN WIR SIE BEI DER MODELLWAHL!

KUNDENDIENST

Wir lassen Sie nicht im Stich!

Unser Kundendienst nimmt sich Ihren Bedürfnissen an und unterstützt Sie schnell, unkompliziert und handelt zuverlässig und kompetent, bei Bedarf auch an Wochenenden oder Feiertagen. Dabei greift der Kundendienst auf erfahrene Servicemitarbeitende zurück.

Reto Portmann
Leiter Kundendienst

Bruno Bachmann
Mitarbeiter Kundendienst

Michele Marino
Mitarbeiter Kundendienst

Erich Schönenberg
Mitarbeiter Kundendienst

MONTAGE

Unser Montageteam mit viel Erfahrung

Dank unseres erfahrenen Teams können Montagen in der ganzen Schweiz durchgeführt werden. Unsere Monteure sind für jeden Fall top ausgerüstet und garantieren so eine korrekte Ausführung gemäss Planung und Ihren Wünschen.

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

Ihr Partner für die Schweiz

Stefan Käch
Leiter Geflügel
Tel. 041 496 95 16

Marco Brun
Projektleiter
Stalleinrichtungen
Tel. 041 496 95 06

Toni Fleischlin
Projektleiter
Tel. 041 496 95 60

Bruno Rüedi
Filialleiter Westschweiz /
Projektleiter
Tel. 031 740 60 72

Pius Fleischlin
Projektleiter
Tel. 071 948 60 51

Thomas Willimann
Sachbearbeiter
Verkauf - Innendienst
Tel. 041 496 95 67

Wir sind gerne für Sie da

Für Auskünfte und Bestellungen sind wir online oder telefonisch wie folgt erreichbar:

Mo – Do	07.30 – 12.00 Uhr
	13.15 – 17.00 Uhr
Fr	07.30 – 12.00 Uhr
	13.15 – 16.30 Uhr

Weitere Informationen auf www.krieger-ag.ch/produkte

Krieger AG

Hauptsitz Zentralschweiz
Rütmattstrasse 6
6017 Ruswil
Tel. 041 496 95 95
ruswil@krieger-ag.ch

Filiale Westschweiz
Industriestrasse 202
3178 Bösingen
Tel. 031 740 60 60
boesingen@krieger-ag.ch

Filiale Ostschweiz
Murgtalstrasse 18
9542 Münchwilen
Tel. 071 947 25 46
muechwilen@krieger-ag.ch

www.krieger-ag.ch

Ein Unternehmen der **Krieger-Gruppe**

05_2025